



NÁVOD K OBSLUZE

Prosím, před použitím produktu si přečtete následující informace.

DŮLEŽITÉ

/ Nesprávné použití může vést k nadměrnému opotřebování, poškození nástroje nebo zranění.

/ Udržujte mimo dosah dětí.

POUŽITÍ NÁSTROJE:

/ Tento nástroj je určen primárně pro práci na zahradě

/ Rozsah a provedení nůžek je určeno pro zastřihávání dužnatých částí květín, keřů a kosodřevin.

/ Není určeno pro stříhání dřevnatých částí širších v průměru 10 mm

/ V žádném případě nepoužívejte pro stříhání jiných materiálů (umělé materiály, plast, plech)

ÚDRŽBA:

/ Předmět udržujte v čistotě a suchu. Po každém použití je dobré kovové a dřevěné části ořít a očistit.

/ Pokud nástroj delší dobu nepoužívá, naneste mírnou vrstvu ochranného oleje a rozetřete do sucha.

/ Pro ostření doporučujeme využít profesionální servis, který má zkušenosti s japonskými nástroji.

Tokyo Tools s.r.o.

info@tokyotools.cz